

Strøm adapter FOMA Touchless

Art. nr: 146242

Produktinformasjon

230 volt strømadapter som passer til FOMA Touchless.



Teknisk data:

Varenavn: Strøm adapter FOMA Touchless

Varenummer: 146242

Spenning (volt): 230

Passer til: 146241